



EASY 1/3/6 BRUGER



Prisen på den enkelte maskine kan aflæses ved at trykke på den pågældende maskine knap (uden chipkort indsat)

Ved kontantsystem vil kortets restbeløb vises når kortet indsættes - eks.:

SALDO: 59KR

Ved kreditsystemer hvor beløbet opkræves over huslejen vises :

VÆLG MASKINE

Vælg den ønskede maskine på pågældende knap og maskine starter straks – efter 2 sek. viser displayet at kortet kan tages:

TAG KORT

Hvis man ønsker mere tid på tørretumblere, brusekabiner og solarier trykkes blot flere gange på knappen.

Resttid på Tørretumblere, brusekabiner og solarier vises, når der trykkes på pågældende maskine knap (uden chipkort indsat)